

Brugsanvisning til slush-ice maskine



ShowTech

Opsætning af maskinen

I kan benytte enten ét eller to kamre ad gangen, alt efter behov.

Start med at hælde vand og slush-ice koncentrat i maskinen i henhold til instruktionerne på emballagen. Tænd derefter først den store grønne knap, og aktiver både **sneglen og fryseknappen for de kamre, I ønsker at anvende**.

(Se billede nedenfor)

Maskinen vil nu begynde at fryse, mens sneglen forhindrer indholdet i at fryse for meget.

Efter cirka 2 timer er slush-icen klar til at blive tappet.

Der er to ens sæt knapper på siden af maskinen – et for hver beholder.

Den venstre knap aktiverer sneglen og skal være i drift hele tiden under brug for at forhindre, at indholdet fryser fast.

Den højre knap, der viser iskrystaller og dråber (eller bølger), angiver, om maskinen fryser eller køler indholdet. Dråberne/bølgen kører maskinen i køletilstand, mens iskrystallen aktiverer frysefunktionen. Denne knap skal være tændt, mens I tapper slush-ice; slukker I, vil det begynde at smelte.

For at få maksimal ydelse af maskinen, er det vigtigt ikke at køre kamrene tomme, før de bliver fyldt op igen. Det er bedst at fylde op løbende, indtil I ikke ønsker mere slush-ice.

Husk at slukke maskinen efter brug – eller når den er tom. Hvis I skal bruge den igen næste dag, skal opstarten foregå som ved første gang. Hvis der er slush-ice, der er smeltet i maskinen, fryser det blot igen.

Efter brug:

Begge kamre skal skylles grundigt igennem med lunkent vand – undgå brug af sæbe.

ShowTech desinficerer maskinerne, inden de tages i brug igen.

